

チェーン・スプロケット適合一覧表

車種・年式別 前後スプロケット歯数 & チェーンサイズ・リンク数一覧

NO-1

車 種	車体番号（車種）	フロント	リア	チェーンサイズ × リンク数	備考
スーパーカブ 50 STD/DX 81-91	C50-8000049 ~ 0095210	13	40	420 × 98L	●
スーパーカブ 50 STD プロ スーパー DX / 赤カブ スーパーカスタム ビジネス / カスタム 82-92	C50-8500601 ~ 0095210	13	42	420 × 100L	●
スーパーカブ 50 DX / STD 92-99	C50-0200001 ~	13	40	420 × 98L	●
スーパーカブ 50 ビジネス カスタム 92-00	C50-0200001 ~	13	42	420 × 100L	●
スーパーカブ 50 DX / STD ストリート 00-07	AA01-1000001 ~	13	40	420 × 98L	●
スーパーカブ 50 カスタム 02-07	AA01-1300001 ~	13	42	420 × 100L	●
スーパーカブ 50 DX / STD (FI車) 08	AA01-1700001 ~	13	40	420 × 98L	●
スーパーカブ 50 カスタム (FI車) 08	AA01-1700001 ~	13	42	420 × 100L	●
スーパーカブ 50 STD (FI車) 12-	AA04 全車種	13	46	420 × 106L	● ★
スーパーカブ 50- プロ (FI車) 12-	AA04 全車種	13	43	420 × 104L	● ★
スーパーカブ 50 STD (FI車) 18-19	AA09 全車種	13	46	420 × 106L	● ★
スーパーカブ 50- プロ (FI車) 18-	AA07 全車種	13	43	420 × 104L	● ★
リトルカブ 97-99	C50-4300001 ~	14	39	420 × 98L	●
リトルカブ 00-07	AA01-3000001 ~ 3999999	14	39	420 × 98L	●
リトルカブ セル付き 97-99	C50-4300001 ~	14	41	420 × 100L	●
リトルカブ セル付き 00-07	AA01-3000001 ~ 3999999	14	41	420 × 100L	●
リトルカブ (FI車) 08-	AA01-4000001 ~	14	39	420 × 98L	●
・メーカー純正の設定になります。 ・スプロケの歯数を変更しますとチェーンの必要コマ数が変わる場合があります。 ・ノーマル以外の歯数にした場合、各組合せに対しては適正コマ数を検証していない為ご案内できません。予めご了承ください。歯数をノーマル以外にした場合の「チェーンリンク計算表」(外部リンク・DID 提供) があります。参考にしてください。 ・JA44/JA45/JA42/JA59/JA60/JA55 はチェーンサイズが 428 ですのでご注意ください。		●	フロントスプロケットは 16T まで使用可		
		★	フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要		
		■	リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可		
		▲	リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可		
		◆	フロントスプロケットの 15T 以上はワイドチェーンガイドプレート必要		

車 種	車体番号 (車種)	フロント	リア	チェーンサイズ × リンク数	備考
リトルカブ (FI車) セル付き 08-	AA01-4000001 ~	14	41	420 × 100L	●
プレスカブ 88-89	C50-9639607 ~ 9999999	13	42	420 × 100L	●
プレスカブ 92-99	C50-0000001 ~	13	42	420 × 100L	●
プレスカブ 00-07	AA01-1000001 ~	13	42	420 × 100L	●
プレスカブ (FI車) 08-	AA01-1700001 ~	13	42	420 × 100L	●
クロスカブ 50 18-20	AA06 全車種	13	43	420 × 104L	● ★
CD50 79-	CD50-1300001 ~	13	42	420 × 98L	●
CD90 80-	HA03-1000003 ~	15	42	420 × 100L	●
CD90 / ベンリィ 90S 96-	HA03-1600005 ~	14	35	420 × 96L	●
CD50 / ベンリィ 50S ベンリィ CL50 96-	CD50-2200005 ~	13	42	420 × 98L	●
スーパーカブ 90 デラックス スーパーカスタム 74-	C90-3000006 ~	14	40	420 × 98L	●
スーパーカブ 90 デラックス スーパーカスタム	C90-5000003 ~	14	40	420 × 100L	●
スーパーカブ 90 デラックス スーパーカスタム 80-	HA02 全車種	15	39	420 × 98L	●
スーパーカブ 110 09-	JA07 全車種	14	34	420 × 98L	● ★
スーパーカブ 110 18-20	JA44 全車種	14	35	428 × 100L	● ★
スーパーカブ 110 (FI車) 12-	JA10 全車種	14	35	420 × 100L	★
スーパーカブ 110 プロ 09-	JA07 全車種	14	30	420 × 96L	● ★ ■
スーパーカブ 110- プロ 18-20	JA42 全車種	14	30	428 × 98L	● ★
スーパーカブ 110 (FI車) 12-	JA10 全車種	14	30	420 × 98L	● ★ ■
・メーカー純正の設定になります。 ・スプロケの歯数を変更しますとチェーンの必要コマ数が変わる場合があります。 ・ノーマル以外の歯数にした場合、各組合せに対しては適正コマ数を検証していない為ご案内できません。予めご了承ください。歯数をノーマル以外にした場合の「チェーンリンク計算表」(外部リンク・DID 提供) があります。参考にしてください。 ・JA44/JA45/JA42/JA59/JA60/JA55 はチェーンサイズが 428 ですのでご注意ください。		●	フロントスプロケットは 16T まで使用可		
		★	フロントスプロケットのノーマル T 数以上はワイドチェーンガイドプレート必要		
		■	リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可		
		▲	リヤスプロケットはハブと干渉するため、30T から使用可		
		◆	フロントスプロケットの 15T 以上はワイドチェーンガイドプレート必要		

[illegible]